

9 Channel Mode / Modo 9 Canales:

Channel / Canal	Function / Función	Introduction / Función
1	Pan Running / Giro Horizontal	0-255
2	Tilt Running / Giro Vertical	0-255
3	Color	
	Choose color / Selección de color	10-139
	Change the color automatically / Cambio de Color Automático	140-255 from slow to fast / de lento a rápido
4	Gobo	
	Fixed Gobo / Gobo fijo	8-63
	Pattern dither / Selección de Patrón de Gobo	72-127
	Change the pattern automatically / Cambio de Patrón Automático	128-255 from slow to fast / de lento a rápido
5	Strobe / Estrobo (Parpadeo)	0-255 From slow to fast / de lento a rápido
6	Dimming / Atenuación	0-255
7	Running in Pan/Tilt / Velocidad de Giro	0-255
8	Auto Mode / Modo Automático	60-159
	Sound Mode / Modo de Sonido	160-255
9	Pan Running / Giro Horizontal	10-100
	Tilt Running / Giro Vertical	101-200
	PanTilt Running / Velocidad de Giro	201-249
	Reset / Reinicio	250-255



BOSTON 30

Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Specification / Especificaciones

Voltage / Voltaje: AC110-220V, 50-60HZ

Alimentación: 60W

Light Source: 1PCS*30W White LED
Fuente de luz: LED blanco 1PCS * 30W

Gobos: 8 gobos

Color: 8 colors / colores

Channels / Canales: 9 - 11CH

Funcionamiento: DMX, sonido, maestro-esclavo, automático

Operation: DMX, Sound, Master-slave, Auto

Tilt / Inclinación: 540 °

Pan / Giro: 270 °

Funcionamiento Manual:

Addr	A001-A512	512 Address Set / Conjunto de direcciones
CHnd	11CH	11Channel Set / Modo de 11 Canales
	9CH	9Channel Set / Modo de 9 Canales
SLnd	MAST	Master Mode / Modo Maestro
	SL 1	DMX512 Mode / Modo DMX512
	SL 2	Slave Mode / Modo Esclavo
SHnd	SH 0	Effect0 (Recommended) / Efecto 0 (Recomendado)
	SH 1	Effect1 / Efecto 1
	SH 2	Effect2 / Efecto 2
	SH 3	Effect3 / Efecto 3
Soud	on	Open the sound control mode / Control por Sonido Activado
	oFF	Close the sound control mode / Control por Sonido Desactivado
SEnS	0-99	Adjust the sensitivity of sound / Ajustar la sensibilidad al Sonido
bLAnd	bLAc	Without the 512 signal, return to zero / Sin señal DMX, valores a cero
	Auto	Without the 512 signal, Auto / Sin señal DMX, modo automático
	Soun	Without the 512 signal, Sound / Sin señal DMX, modo sonido
	HoLd	Without the 512 signal, keep last state of controller / Sin señal DMX, modo sonido
LEd	OFF	Close the screen after 5 seconds / Apagar pantalla tras 5 segundos
	ON	Screen open all the time / Pantalla encendida
dISP	no	Display reverse / Invertir pantalla
	YES	Display forward / Pantalla normal
rPAN	no	X dynam corotation / Rotación normal Eje X
	YES	X dynam reverse rotation / Rotación invertida Eje X
rTIL	no	Y dynam corotation / Rotación normal Eje Y
	YES	Y dynam reverse rotation / Rotación invertida Eje Y
REST	YES	System Reset / Reseteo del Sistema

Modo 11 Canales DMX:

Channel Canal	Function / Función	Introduction / Introducción
1	Pan Running / Giro Horizontal	0-255
2	Pan Fine / Giro Horizontal Fino	0-255
3	Tilt Running / Giro Vertica	0-255
4	Tilt Fine / Giro Vertical Fino	0-255
5	Color	
	Choose color / Selección de color	10-139
	Change the color automatically / Cambio de color automático	140-255from slow to fast / de lento a rápido
6	Gobo	
	Fixed Gobo / Gobo Fijo	8-63
	Pattern dither / Tramado de Patrón	72-127
	Change the pattern automatically / Selección de patrón de gobo	128-255from slow to fast / de lento a rápido
7	Strobe / Estrobo (parpadeo)	0-255
8	Dimming / Atenuación	0-255
9	Running Speed in Pan/Tilt / Velocidad de Giro	0-255
10	Auto Mode / Modo Automático	
	Function of Other Channel / Funcionamiento de otros canales	0-59
	Auto Mode / Modo Automático	60-159
	Sound Mode / Modo Sonido	160-255
11	Pan Running / Giro Horizontal	10-100
	Tilt Running / Giro Vertical	101-200
	PanTilt Running / Velocidad de Giro	201-249
	Reset / Reinicio	250-255