

10 Channel Mode / Modo 10 Canales:

Channel / Canal	Function / Función	Introduction / Función
1	Pan Running / Giro Horizontal	0-255
2	Tilt Running / Giro Vertical	0-255
3	Color	
	0-139	Choose color / Selección de color
	140-255	Change the color automatically, from slow to fast / Cambio de Color Automático, de lento a rápido
4	Gobo	
	0-63	Fixed Gobo / Gobo fijo
	64-127	Pattern dither / Selección de Patrón de Gobo
	128-255	Change the pattern automatically, from slow to fast / Cambio de Patrón Automático, de lento a rápido
5	Strobe / Estrobo (Parpadeo)	0-255
6	Dimming / Atenuación	0-255
7	Running in Pan/Tilt / Velocidad de Giro	0-255
8	Auto Mode / Modo Automático	0-255 Up-regulation for corotation, Down-regulation for reverse rotation / Regulación ascendente para la rotación, regulación descendente para la rotación inversa
9	Reset / Reinicio	250-255 (5 seconds / 5 segundos)
10	Lamp with / Lámpara con	5-109 Lamp with colors / 5-109 Lámpara con colores 110-255 Lamp with the gobo / Lámpara con el gobo



Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Function Instruction / Funcionamiento Manual:

Addr	A001-A512	512 Address Set / Conjunto de direcciones
CHnd	12CH	12Channel Set / Modo de 11 Canales
	10CH	10Channel Set / Modo de 9 Canales
SLnd	Auto	Master Mode / Modo Maestro
	SL 1	DMX512 Mode / Modo DMX512
	SL 2	Slave Mode / Modo Esclavo
SHnd	SH 0	Effect0 (Recommend) / Efecto 0 (Recomendado)
	SH 1	Effect1 / Efecto 1
	SH 2	Effect2 / Efecto 2
	SH 3	Effect3 / Efecto 3
Soud	on	Open the sound control mode / Control por Sonido Activado
	oFF	Close the sound control mode / Control por Sonido Desactivado
SEnS	0-99	Adjust the sensitivity of sound / Ajustar la sensibilidad al Sonido
bLAnd	bLAc	Without the 512 signal, return to zero / Sin la señal DMX, valores a cero
	Auto	Without the 512 signal, Auto / Sin la señal DMX, modo automático
	Soun	Without the 512 signal, Sound / Sin la señal DMX, modo sonido
LEd	HoLd	Without the 512 signal, keep last state of controller / Sin la señal DMX, modo sonido
	OFF	Close the screen after 5 seconds / Apagar pantalla tras 5 segundos
dISP	ON	Screen open all the time / Pantalla encendida
	no	Display reverse / Invertir pantalla
rPAN	YES	Display forward / Pantalla normal
	no	X dynamo corotation / Rotación normal Eje X
rTIL	YES	X dynamo reverse rotation // Rotación invertida Eje X
	no	Y dynamo corotation / Rotación normal Eje Y
REST	YES	Y dynamo reverse rotation / Rotación invertida Eje Y
	YES	System Reset / Reseteo del Sistema

12Channel mode / Modo 12 Canales DMX:

Channel / Canal	Function / Función	Introduction / Introducción
1	Pan Running / Giro Horizontal	0-255
2	Pan Fine / Giro Horizontal Fino	0-255
3	Tilt Running / Giro Vertical	0-255
4	Tilt Fine / Giro Vertical Fino	0-255
5	Color	
	0-139	Choose color / Selección de color
	140-255	Change the color automatically, from slow to fast / Cambio de color automático, de lento a rápido
6	Gobo	
	0-63	Fixed Gobo / Gobo Fijo
	64-127	Pattern diiter / Tramado de Patrón
	128-255	Change the pattern automatically, from slow to fast / Selección de patrón de gobo, de lento a rápido
7	Strobe / Estrobo (parpadeo)	0-255
8	Dimming / Atenuación	0-255
9	Running Speed in Pan/Tilt / Velocidad de Giro	0-255
10	Auto Mode / Modo Automático	
	0-59	Function of Other Channel / Funcionamiento de otros canales
	60-84	Auto Mode3 / Modo Automático 3
	85-109	Auto Mode2 / Modo Automático 2
	110-134	Auto Mode1 / Modo Automático 1
	135-159	Auto Mode0 / Modo Automático 0
	160-184	Sound Mode3 / Modo Sonido 3
	185-209	Sound Mode2 / Modo Sonido 2
	210-234	Sound Mode1 / Modo Sonido 1
	235-255	Sound Mode0 / Modo Sonido 0
11	Reset / Reinicio	250-255 (5 seconds / 5 segundos)
12	Lamp with / Lámpara con	5-109 Lamp with colors / Lámpara con colores 110-255 Lamp with the gobo / Lámpara con gobo