

Specs:

Voltage: AC110-220V 50/60HZ

Power: 100W

Light source: 10W*6PCS

Colour: RGBW 4IN1 LEDs

Channels: 8/4CH

Control mode: DMX512, automatic, voice control, master-slave.

Outdoor Rating, Water Resistance: IP65



Please read the manual before using the product

DMX512 control: 8 channels (A001)

CH	Display	Function
CH1	Dimmer	R、G、B、W Dimmer: from dark to bright
CH2	R Dimmer	R Dimmer: from dark to bright
CH3	G Dimmer	G Dimmer: from dark to bright
CH4	B Dimmer	B Dimmer: from dark to bright
CH5	W Dimmer	W Dimmer: from dark to bright
CH6	Strobe	R、G、B、W strobe: from slow to fast
CH7	Function choice	0~50: 8CH DMX control 51~100: Different colors output 101~150: Colors jump change 151~200: Color gradate 201~250: Color pulse change 251~255: Sound-active
CH8	Function speed	Speed function, from slow to fast

DMX512Control: 4Channel Mode (D001)

Channel	Function	Instruction
CH1	R Dimmer	Dimmer R: dark to bright
CH2	G Dimmer	Dimmer G: dark to bright
CH3	B Dimmer	Dimmer B: dark to bright
CH4	W Dimmer	Dimmer W: dark to bright

Menu:

No	Code	Function	Instruction
1	d001	DMX address (001~512)	DMX-512 address set, 4 channel mode
2	A001	DMX address (001~512)	DMX-512 address set, 8 channel mode
3	r255	Red (000~255)	UP, DOWN Change brightness
4	G255	Green (000~255)	UP, DOWN Change brightness
5	b255	Blue (000~255)	UP, DOWN Change brightness
6	u255	White (000~255)	UP, DOWN Change brightness
7	F255	Strobe flash (001~255)	UP, DOWN Change speed
8	CL01	Different colors output (01~08)	UP, DOWN Change brightness
9	CC15	Colors jump change (01~15)	UP, DOWN Change speed
10	DE15	Colors gradate (01~15)	UP, DOWN Change speed
11	CP15	Colors pulse change (01~15)	UP, DOWN Change speed
12	SU01	Sound-active (01~09)	UP, DOWN Change effects

Especificaciones:

Voltaje: AC110-220V 50/60HZ

Potencia: 100W

Fuente de luz: 10W*6PCS

Color: RGBW 4IN1 LEDs

Canales:8/4CH

Modo de control: DMX512, automático, control de voz, maestro-esclavo.

Clasificación para exterior, Resistencia al agua: IP65



Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Control DMX512: 8 canales (A001)

CH	Pantalla	Función
CH1	Atenuación	R, G, B, W Atenuación : de oscuro a brillante
CH2	R Atenuación	Atenuación R : de oscuro a brillante
CH3	G Atenuación	Atenuación G : de oscuro a brillante
CH4	B Atenuación	Atenuación B : de oscuro a brillante
CH5	W Atenuación	Atenuación W: de oscuro a brillante
CH6	Estroboscópico	R, G, B, W estroboscópico: de lento a rápido
CH7	Elección de función	0~50: Control DMX 8CH 51~100: Salida de diferentes colores 101~150: Cambio de salto de color 151~200: Graduación de colores 201~250: Cambio de pulso de color 251~255: Sonido-activo
CH8	Velocidad	Función velocidad, de lento a rápido

DMX512Control: 4 canales (D001)

Canal	Función	Introducción
CH1	R Atenuación	Atenuación R : de oscuro a brillante
CH2	G Atenuación	Atenuación G : de oscuro a brillante
CH3	B Atenuación	Atenuación B : de oscuro a brillante
CH4	W Atenuación	Atenuación W: de oscuro a brillante

Menú:

No	Código	Función	Introducción
1	d001	Dirección DMX (001~512)	DMX-512 conjunto de direcciones, modo 4 canales
2	A001	Dirección DMX (001~512)	DMX-512 conjunto de direcciones, modo 8 canales
3	r255	Rojo (000~255)	Arriba, abajo. Cambio brillo
4	G255	Verde (000~255)	Arriba, abajo. Cambio brillo
5	b255	Azul (000~255)	Arriba, abajo. Cambio brillo
6	u255	Blanco (000~255)	Arriba, abajo. Cambio brillo
7	F255	Flash estroboscópico (001~255)	Arriba, abajo. Cambio velocidad
8	CL01	Salida de diferentes colores (01~08)	Arriba, abajo. Cambio brillo
9	CC15	Cambio de salto de color (01~15)	Arriba, abajo. Cambio velocidad
10	DE15	Graduación de colores (01~15)	Arriba, abajo. Cambio velocidad
11	CP15	Cambio de pulso de color (01~15)	Arriba, abajo. Cambio velocidad
12	SU01	Sonido-activo (01~09)	Arriba, abajo. Cambio efectos.