

NOTES / NOTAS



Bar 1818
RGBWAUV

Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

DMX MODE / MODO DMX
6 Channels Mode / Modo de 6 canales

Channel/ Canal	Function/ Función	Instruction / Instrucción
CH1	R Dimmer / Atenuación	Red Dimmer- Dark to Bright / Atenuador rojo- oscuro a brillante
CH2	G Dimmer / Atenuación	Green Dimmer- Dark to Bright / Atenuador verde - oscuro a brillante
CH3	B Dimmer / Atenuación	Blue Dimmer- Dark to Bright / Atenuador azul - oscuro a brillante
CH4	W Dimmer / Atenuación	White Dimmer- Dark to Bright / Atenuador blanco: oscuro a brillante
CH5	A Dimmer / Atenuación	Amber- Dark to Bright / Ámbar: oscuro a brillante
CH6	U Dimmer / Atenuación	Ultraviolet- Dark to Bright / Ultravioleta- oscuro a brillante

10 Channels Mode / Modo de 10 canales

Channel/ Canal	Function/ Función	Instruction / Instrucción
CH1	Total Dimmer / Atenuador total	RGBW Total Dimmer- Dark to Bright / Atenuador total RGBW: oscuro a brillante
CH2	R Dimmer / Atenuación	Red Dimmer- Dark to Bright / Atenuador rojo: oscuro a brillante
CH3	G Dimmer / Atenuación	Green Dimmer- Dark to Bright / Atenuador verde - oscuro a brillante
CH4	B Dimmer / Atenuación	Blue Dimmer- Dark to Bright / Atenuador azul - oscuro a brillante
CH5	W Dimmer / Atenuación	White Dimmer- Dark to Bright / Atenuador blanco: oscuro a brillante
CH6	A Dimmer / Atenuación	Amber- Dark to Bright / Ámbar: oscuro a brillante
CH7	U Dimmer / Atenuación	Ultraviolet- Dark to Bright / Ultravioleta- oscuro a brillante
CH8	Total Strobe / Luz estroboscópica total	RGBW Total Flash Strobe- Slow to Fast / RGBW Total Flash Strobe- Lento a rápido
CH9	Function Choice / Elección de función	000-050: CH1-CH8 Control. / 000-050: Control CH1-CH8. 051-100: Different Colors output / 051-100: Salida de diferentes colores 101-150: Colors Jump Change. / 101-150: Cambio de salto de colores. 151-200: Colors Graduate. / 151-200: Grado de colores. 201-250: Colors Pulse Change. / 201-250: Cambio de pulso de colores. 251-255: Sound-Active / 251 - 255: Sonido activo
CH10	Function/Speed Función/Velocidad	Slow to Fast (At the Colors output and sound choose the color) / Lento a rápido (en la salida de colores y el sonido elija el color)

KEYS INSTRUCTION / INSTRUCCIONES DE CLAVES

DIGITAL SHOW FUNCTION FORM / FORMULARIO DE FUNCIÓN DE SHOW DIGITAL

No	Show / Muestra	Function / Función	Value / Valor	Instruction / Instrucción
1	A001	DMX address / Dirección DMX	001-512	10CH mode, UP, DOWN increase or reduce the value / Modo 10CH, ARRIBA, ABAJO aumenta o reduce el valor.
2	d001	DMX address / Dirección DMX	001-512	6CH mode UP,DOWN increase or reduce the value/ Modo 6CH ARRIBA, ABAJO aumenta o reduce el valor
3	r255	Red dim / Rojo tenue	000-255	UP,DOWN Change brightness / ARRIBA, ABAJO Cambiar brillo
4	G255	Green dim / Verde tenue	000-255	UP,DOWN Change brightness / ARRIBA, ABAJO Cambiar brillo
5	b255	Blue dim / Azul tenue	000-255	UP,DOWN Change brightness / ARRIBA, ABAJO Cambiar brillo
6	u255	White dim / Blanco tenue	000-255	UP,DOWN Change brightness / ARRIBA, ABAJO Cambiar brillo
7	y255	Amber dim / Ámbar tenue	000-255	UP,DOWN Change brightness / ARRIBA, ABAJO Cambiar brillo
8	P255	Ultraviolet dim / Ultravioleta tenue	000-255	UP,DOWN Change brightness / ARRIBA, ABAJO Cambiar brillo
9	FH99	Strobe / estroboscópico	01 ~ 99	UP,DOWN change the speed / ARRIBA, ABAJO cambiar la velocidad
10	CL01	Colors choose / Elegir colores	01 ~ 08	UP,DOWN Change color / ARRIBA, ABAJO Cambiar color
11	CC99	Colors Jump / Salto de colores	01 ~ 99	UP,DOWN change the speed / ARRIBA, ABAJO cambiar la velocidad
12	DE99	Colors Gradate / Grado de colores	01 ~ 99	UP,DOWN change the speed / ARRIBA, ABAJO cambiar la velocidad
13	CP99	Colors Pulse / Pulso de colores	01 ~ 99	UP,DOWN change the speed / ARRIBA, ABAJO cambiar la velocidad
14	SU01	Colors sound- Active / Colores activos por sonido	01-09	UP, DOWN Change the effects / ARRIBA, ABAJO Cambiar los efectos