

GM-20P

MICRÓFONO INTERCOMUNICADOR
DOBLE DIRECCIÓN DE VENTANILLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES



FONESTAR

Aprovechamos la oportunidad para agradecerle la compra de este producto.

Recomendamos leer el manual antes de encender el aparato y observar las instrucciones que en él se exponen. Conserve el manual para futuras consultas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Compruebe que el voltaje de la toma de corriente donde va a conectar el aparato se corresponde con el voltaje de alimentación del aparato.

Para evitar daños en el equipo, descargas eléctricas, fuego o daños personales, cuando conecte o desconecte el equipo de la corriente de alimentación, tire firmemente de la clavija de toma de corriente, nunca del cable. Realice esta operación siempre con las manos secas.

Mantenga el cable de corriente de alimentación lejos de fuentes de calor. No apoye objetos pesados sobre el cable de corriente de alimentación ni lo modifique.

Limpie regularmente la toma de corriente de polvo y suciedad.

No abra el aparato, puede recibir una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

Mientras instale el aparato manténgalo apagado y desenchufado de la corriente eléctrica.

No abra el aparato. Tocar las partes internas es peligroso ya que puede recibir una descarga eléctrica.

El aparato no debe recibir salpicaduras o gotas de líquido. No coloque recipientes con líquido sobre el aparato.

No introduzca objetos en el interior.

UBICACIÓN

Coloque el equipo en una superficie horizontal y con espacio alrededor para permitir la ventilación.

Evite lugares con luz directa del sol, fuentes de calor próximas o con polvo excesivo.

No coloque el aparato en lugares con campos magnéticos o electricidad estática.

No utilice superficies sometidas a vibración o impacto para colocar el aparato.

No apile aparatos.

VENTILACIÓN

Nunca se deben obstruir las ranuras de ventilación del aparato.

No exponga el aparato a la luz directa del sol y no lo sitúe cerca de fuentes de calor.

PERIODOS DE INACTIVIDAD

Cuando el aparato no vaya a ser usado durante un periodo de tiempo prolongado desconéctelo de la toma de corriente.

Si utiliza un adaptador de corriente, tenga en cuenta que éste sigue consumiendo aunque el equipo esté apagado. Si no va a ser utilizado durante un tiempo prolongado desconéctelo de la toma de corriente.

MEDIO AMBIENTE

Para ahorrar energía apague el aparato cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

El aparato puede contener sustancias nocivas para el medio ambiente o la salud humana. Para minimizar el efecto de estas sustancias el aparato debe ser gestionado y en su caso reciclado cuando se deshaga de él.

Cuando se deshaga del aparato recuerde: no puede tirarlo a un contenedor de basura urbana convencional.

Si el aparato tiene o utiliza pilas o baterías éstas deben ser recicladas por separado.

El aparato (sin pilas ni baterías) debe ser entregado para su gestión ambiental. Déjelo en un contenedor especial para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, en un Punto Limpio o bien, entrégueselo al distribuidor cuando adquiera un equipo similar para que se encargue de su gestión (en cualquier caso sin coste adicional).

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN EL APARATO*



El símbolo formado por la frase “producto láser clase 1” inscrita en un rectángulo indica que se puede producir radiación láser visible e invisible. Evite la exposición directa al láser.



El símbolo formado por un rayo eléctrico inscrito en un triángulo indica que en el aparato hay terminales de conexión o puntos en el circuito que presentan un voltaje que puede provocar una descarga eléctrica, incluso en condiciones normales de funcionamiento.



El símbolo formado por una exclamación inscrita en un triángulo indica que hay que dirigirse al manual de instrucciones para obtener información sobre el uso y funcionamiento del aparato.



El símbolo formado por un cuadrado inscrito en otro cuadrado indica que el aparato tiene doble aislamiento eléctrico.



El símbolo de la Comunidad Europea indica que el aparato cumple con la normativa vigente en la Unión Europea, así como su transposición a la legislación local.



El símbolo del contenedor de basura tachado sobre una barra horizontal indica que cuando se deshaga de este aparato debe de entregarlo para su correcta gestión ambiental, depositándolo en un contenedor especial de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos o a través del distribuidor cuando adquiera un equipo similar, sin coste adicional. También indica que el aparato se ha puesto en el mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005 (directiva 2012/19/EU de Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y su transposición a la normativa nacional, R.D. 219/2013).

Conforme a lo dispuesto en el mencionado Real Decreto, FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.

*Puede que alguno de estos símbolos no aparezca en el aparato.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las características del equipo y el contenido del manual pueden cambiar sin previo aviso.


FONESTAR, S.A. no asume ninguna responsabilidad con respecto a un mal uso del aparato o a la información proporcionada en este manual de instrucciones y rechaza específicamente toda responsabilidad implícita de comerciabilidad o adecuación a cualquier uso particular.

Todos los derechos reservados por **FONESTAR, S.A.**

DESCRIPCIÓN

Sistema de comunicación de ventanilla compuesto por micrófono intercomunicador de sobremesa y exterior para facilitar la comunicación a través de ventanillas, mamparas o cristal en taquillas, bancos, despachos, puestos de control, accesos privados, parkings, etc.

CONTROLES Y FUNCIONES




INSTRUCCIONES DE USO


- Gire en sentido horario el control OFF LO-HI, situado en la base del micrófono, para encender el sistema. El indicador luminoso rojo se encenderá, indicando que el sistema puede utilizarse.
- Ajuste el volumen del altavoz interior y exterior con el control de volumen entre las posiciones LO y HI.
- Si se presiona el pulsador de llamada del intercomunicador exterior, sonará un tono de llamada en el micrófono intercomunicador de sobremesa para atraer la atención del personal tras la ventanilla.
- El cliente puede hablar y escuchar mediante el intercomunicador exterior.
- Función PTL (manos libres): para hablar desde el micrófono intercomunicador de sobremesa, presione en un lateral del pulsador TALK para bloquearlo y poder hablar sin tener que mantener presionado el pulsador.
- Función PTT (pulsar para hablar): para hablar desde el micrófono intercomunicador de sobremesa presione el pulsador TALK y hable mientras mantiene el pulsador presionado. Cuando deje de presionar, el micrófono se cerrará.
- Para una comunicación correcta, se recomienda hablar a 5 cm del micrófono aproximadamente.
- El micrófono intercomunicador de sobremesa incorpora un sistema de control de voz (puerta de ruido) por el cual el micrófono se cierra si el nivel de la voz es bajo, con el fin de evitar acoplamiento con otros equipos próximos, escuchas involuntarias en el exterior, etc. Cuando el nivel de la voz supera un cierto mínimo, el micrófono se abre y permite la comunicación.
- Coloque el control OFF LO-HI en la posición OFF y el sistema se apagará.

- El selector EM/DM situado en el panel posterior debe colocarse en la posición EM para el micrófono de condensador electret suministrado (alimentación +15 V CC para cápsulas electret entre pin 1 y pin 2). Si utiliza un micrófono dinámico, sitúe el conmutador en la posición DM.

MONTAJE Y CONEXIONADO




INSTALACIÓN DEL ALTAVOZ EXTERIOR CON VELCRO




INSTALACIÓN DEL ALTAVOZ EXTERIOR CON TORNILLOS


Hacer un orificio de 50 mm en el lugar elegido




Desatornillar y separar la pieza posterior del altavoz




Pasar los cables por el orificio




Pasar los cables por la pieza posterior del altavoz



Colocar la arandela de goma entre la pieza posterior del altavoz y la mampara



Apretar los tornillos para asegurarlo firmemente



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GM-20P
CARACTERÍSTICAS	Micrófono intercomunicador doble dirección de ventanilla.
CÁPSULA	Condensador electret unidireccional
CONTROLES	Intercomunicador de sobremesa: On/off Funciones PTL (manos libres) y PTT (pulsar para hablar) Control de volumen Selector de micrófono electret o dinámico Intercomunicador exterior: Pulsador de llamada
FUNCIONES	Puerta de ruido en micrófono intercomunicador de sobremesa
INDICADORES	Indicador luminoso de funcionamiento en intercomunicador de sobremesa y exterior
CONECTORES	XLR para micrófono en intercomunicador de sobremesa 2 x RCA y jack 3'5 mm para intercomunicador exterior
ALIMENTACIÓN	9 V CC con adaptador incluido
CABLE	3 m de cable, intercomunicador exterior
MEDIDAS	Intercomunicador de sobremesa: 100 x 60 x 180 mm fondo Micrófono flexo: 360 mm alto Intercomunicador exterior: 85 mm Ø x 30 mm alto
ACCESORIOS	Espuma quitavientos Velcro y tornillería para instalación
OBSERVACIONES	Instalación intercomunicador exterior mediante velcro o tornillos en orificio 50 mm Ø

GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.



FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.

GM-20P

MICROFONE INTERCOMUNICADOR
DE GUICHÊ COM DUPLA DIREÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



FONESTAR

Aproveitamos a oportunidade para lhe agradecer a compra deste produto.

Recomendamos que leia este manual antes de colocar o aparelho em funcionamento e observe as instruções que nele se expõem. Conserve este manual para futuras consultas.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA ELÉCTRICA

Verifique se a voltagem da tomada de corrente onde irá ligar o aparelho corresponde com a voltagem de alimentação do aparelho.

Para evitar danos no equipamento, descargas eléctricas, fogo ou acidentes pessoais, quando liga e desliga o equipamento da corrente de alimentação, puxe firmemente a ficha da tomada de corrente, nunca do cabo. Realize esta operação sempre com as mãos secas.

Mantenha o cabo da corrente de alimentação longe de fontes de calor. Não apoie objectos pesados sobre o cabo da corrente de alimentação. Não modifique o cabo da corrente de alimentação.

Limpe regularmente a tomada de corrente de poeiras e sujidade.

Não abra o aparelho, pode receber uma descarga eléctrica.

PRECAUÇÃO

Enquanto instala o aparelho mantenha-o desligado e desconectado da corrente eléctrica.

Não abra o aparelho. Tocar nas partes internas do aparelho é perigoso porque pode receber uma descarga eléctrica.

O aparelho não deve receber salpicos ou gotas de líquidos. Não coloque recipientes com liquido sobre o aparelho.

Não introduza objectos no seu interior.

LOCALIZAÇÃO

Coloque o equipamento numa superfície horizontal e com espaço à sua volta para permitir ventilação.

Evite lugares com luz directa do sol ou com fontes de calor próximas, evite também lugares com pó excessivo.

Não coloque o aparelho em lugares com campos magnéticos ou electricidade estática.

Não coloque o aparelho em superfícies submetidas a vibração ou impactos.

Não empilhe aparelhos.

VENTILAÇÃO

Nunca se deve obstruir as ranhuras de ventilação do aparelho.

Não exponha o aparelho à luz directa do sol e não o situe perto de fontes de calor.

PERÍODOS DE INACTIVIDADE

Quando o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado desconecte-o da tomada de corrente.

Se utilizar um adaptador de corrente, tenha em conta que este continua a consumir energia embora o equipamento esteja desligado. Se não o utilizar por um período tempo prolongado desconecte-o da tomada de corrente.

MEIO AMBIENTE

Para economizar energia desligue o aparelho quando não o utilizar durante um período de tempo prolongado. O aparelho pode conter substâncias nocivas para o meio ambiente ou para a saúde humana. Para minimizar o efeito destas substâncias, o aparelho deve ser gerido e se necessário deve ser reciclado quando se desfizer dele.

Quando se desfizer do aparelho recorde: não pode deitar o aparelho num contentor de lixo urbano convencional.

Se o aparelho tem ou utiliza pilhas ou baterias, estas devem ser recicladas separadamente.

O aparelho (sem pilhas nem baterias) deve ser entregue para a sua gestão ambiental.

Deposite o aparelho num contentor especial para a recolha selectiva de aparelhos eléctricos e electrónicos ou num Ponto Verde, ou então entregue-o ao distribuidor quando adquirir um equipamento similar para que se encarregue da sua gestão (em qualquer caso sem custos adicionais).

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS NO APARELHO*



O símbolo formado pela frase “produto laser classe 1” inscrita num rectângulo indica que pode produzir radiação laser visível e invisível. Evite a exposição directa ao laser.



O símbolo formado por um raio eléctrico inscrito num triângulo indica que no aparelho há terminais de ligação ou pontos no circuito com uma voltagem que podem provocar uma descarga eléctrica, inclusive nas condições normais de funcionamento.



O símbolo formado por um sinal de exclamação inscrito num triângulo indica que terá que dirigir-se ao manual de instruções para obter informações sobre a utilização e funcionamento do aparelho.



O símbolo formado por um quadrado inscrito noutro quadrado indica que o aparelho tem duplo isolamento eléctrico.



O símbolo da Comunidade Europeia indica que o aparelho cumpre todas as normas vigentes na União Europeia, assim como a sua transposição para a legislação local.



O símbolo do contentor de lixo riscado sobre uma barra horizontal indica que quando quiser desfazer-se deste aparelho e saber que o aparelho vai ter uma correcta gestão ambiental, deverá depositá-lo num contentor especial de recolha selectiva de aparelhos eléctricos e electrónicos ou através do distribuidor quando adquirir um equipamento similar, sem custos adicionais. Também indica que o aparelho foi colocado no mercado posteriormente a 13 de Agosto de 2005 (directiva 2012/19/EU de Reciclagem de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos, e sua transposição à normativa nacional, R.D. 219/2013).

Conforme está disposto no mencionado Real Decreto, FONESTAR está inscrita no Registo de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) como secção especial do Registo de estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851.

*Pode acontecer que alguns destes símbolos não apareçam no aparelho.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As características do equipamento e o conteúdo do manual podem ser alterados sem aviso prévio.


FONESTAR, S.A. não assume qualquer responsabilidade no que diz respeito à má utilização do aparelho ou à informação proporcionada por este manual de instruções e recusa especificamente toda a responsabilidade implícita de comercialização ou adequação a qualquer utilização particular.

Todos os direitos reservados por **FONESTAR, S.A.**

DESCRIÇÃO

Sistema de comunicação de guiché composto por microfone intercomunicador de mesa e exterior para facilitar a comunicação através de guichés, divisórias ou vidro em bilheteiras, bancos, gabinetes, postos de controlo, acessos privados, parques, etc.

CONTROLOS E FUNÇÕES




INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


- Rode o controlo OFF LO-HI no sentido dos ponteiros do relógio, situado na base do microfone, para ativar o sistema. O indicador luminoso vermelho irá acender-se, indicando que o sistema pode ser utilizado.
- Ajuste o volume do altifalante interior e exterior com o controlo de volume entre as posições LO e HI.
- Se pressionar o botão de chamada do intercomunicador exterior, irá soar um tom de chamada no microfone intercomunicador de mesa para chamar a atenção das pessoas pelo guiché.
- O cliente pode falar e escutar através do intercomunicador exterior.
- Função PTL (mãos livres): para falar desde o microfone intercomunicador de mesa pressione na parte lateral do botão TALK para o bloquear e poder falar sem ter que pressionar continuamente o botão.
- Função PTT (pulsar para falar): para falar desde o microfone intercomunicador de mesa pressione o botão TALK e poder falar ao mesmo tempo manter o botão pressionado. Quando deixe de pressionar o botão, o microfone estará desligado.
- Para uma comunicação correcta, é aconselhável falar a aproximadamente 5 cm do microfone.
- O microfone intercomunicador de mesa incorpora um sistema de controlo de voz (porta de ruído) pelo qual o microfone está ligado se o nível da voz é baixo, o qual é adequado para evitar acoplamentos com outros equipamentos próximos, escutas involuntárias no exterior, etc. Quando o nível da voz excede um certo nível, o microfone está ligado e permite a comunicação.
- Coloque o controlo OFF LO-HI na posição OFF e o sistema se apagará.

- O seletor EM/DM situado no painel posterior deve situar-se na posição EM para o microfone de condensador electret fornecido (alimentação +15 V CC para cápsulas electret entre no pino 1 e o pino 2). Se utiliza um microfone dinâmico, situe o comutador na posição DM.

MONTAGEM E LIGAÇÃO




INSTALAÇÃO DO ALTIFALANTE EXTERIOR COM VELCRO




INSTALAÇÃO DO ALTIFALANTE EXTERIOR COM PARAFUSOS


Fazer um orifício de 50 mm no lugar escolhido




Desaparafusar e separar a peça posterior do altifalante




Passar os cabos pelo orifício




Passar os cabos pela peça posterior do altifalante



Colocar a anilha de goma entre a peça posterior do altifalante e o biombo



Apertar os parafusos para assegurar-o firmemente



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	GM-20P
CARACTERÍSTICAS	Microfone intercomunicador de guiché com dupla direção.
CÁPSULA	Condensador electret unidirecional
CONTROLOS	Intercomunicador de mesa: On/off Funções PTL (mãos livres) e PTT (pulsar para falar) Controlo de volume Botão de microfone electret ou dinâmico Intercomunicador exterior: Botão para chamada
FUNÇÕES	Porta de ruído no microfone intercomunicador de mesa
INDICADORES	Indicador luminoso de funcionamento em intercomunicador de mesa e exterior
CONETORES	XLR para microfone em intercomunicador de mesa 2 x RCA e jack 3'5 mm para intercomunicador exterior
ALIMENTAÇÃO	9 V CC com adaptador incluído
CABO	3 m de cabo, intercomunicador exterior
MEDIDAS	Intercomunicador de mesa: 100 x 60 x 180 mm profundidade Microfone flexível: 360 mm altura Intercomunicador exterior: 85 mm Ø x 30 mm altura
ACESSÓRIOS	Esponja de supressão de ruídos Velcro e parafusos para instalação
OBSERVAÇÕES	Instalação intercomunicador exterior através de velcro ou parafusos em orifício 50 mm Ø

GARANTIA

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

FONESTAR garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**.

É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.



FONESTAR aderiu à Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Ponto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

FONESTAR, S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)
www.fonestar.com

www.fonestar.com