

10 Channel / 10 Canales

Channel / Canal	Features / Características	Instructions / Descripción
1	Horizontal operation / Horizontal	0-255
2	Vertical operation / Vertical	0-255
3	color	0-9 White / Blanco
		10-139 Color selection / Selección de color
		140-255 Automatic color change from slow to fast / Cambio de color con velocidad
4	Gobo	0-7 White / Blanco
		8-63 Fixed gobo / gobo fijo
		64-127 Shaking gobo / Gobo shaking
		128-255 Automatic change pattern from slow to fast / Cambio de patrón con control de velocidad
5	Strobe / Estroboscópico	0-255
6	Dimming / Atenuar	0-255
7	Motor speed / Velocidad	0-255
8	Automatic mode / Modo Automatico	0-59 Other channels function / Función de otros canales
		60-159 Automatic mode / Modo automatico
		160-255 Voice-control mode / Modo de control por voz
9	Reset / Reinicio	250-255 (5 seconds/segundos)
10	Light strips / Tiras de LED	5-109 Color selection / Selección de color 110-255 Color auto operation / Color Auto

Technical parameters / Parámetros técnicos:
Voltage/Voltaje: AC90-240V 50/60Hz

Power/Potencia: 50W

Light source: 1PCS 30W white light 12PCS LED strip / **Fuente de luz:** 1PCS 30W luz blanca 12PCS tira de LED

Control mode: DMX512, Sound, Auto, Master-slave / **Modo de control:** DMX512, Sonido, Automático, Maestro-esclavo


Boston 30

Please read the manual before using the product
 Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Function Description / Funciones internas

Addr	A001-A512	512 Address setting / Configuración de dirección 512
CHnd	12CH	12 channel setting / configuración de 12 canales
	10CH	10 channel setting / configuración de 10 canales
SLnd	Auto	Host mode / modo anfitrión
	SL 1	Console mode / Modo consola
	SL 2	Secondary mode / modo secundario
SHnd	SH 0	Effect 0 (recommended) / Efecto 0 (recomendado)
	SH 1	Effect 1 / Efecto 1
	SH 2	Effect 2 / Efecto 2
	SH 3	Effect 3 / Efecto 3
Soud	on	Voice activated / Voz activada
	oFF	Voice off / Voz apagada
SEnS	0-99	Voice-activated sensitivity adjustment / Ajuste de sensibilidad activado por voz
bLnd	bLAc	No 512 signal return to zero / Ninguna señal 512 vuelve a cero
	Auto	No 512 signal self-propelled / No 512 señal autopropulsada
	Soun	No 512 signal sound / No hay sonido de señal 512
	HoLd	No 512 signal keeps last console state / Ninguna señal 512 mantiene el último estado de la consola
LEd	OFF	After 5 seconds off the screen / Después de 5 segundos la pantalla se apaga
	ON	The screen is always on / La pantalla siempre está encendida
dISP	no	Display reverse / Pantalla desactivada
	YES	Display positive / Pantalla activada
rPAN	no	X motor forward / X motor adelante
	YES	X motor reversal / X motor atrás
rTIL	no	Y motor forward / Y motor adelante
	YES	Y motor reversal / Y motor atrás
REST	YES	System reset / Reinicio de sistema

12 Channel / 12 Canales

CH	Features / Funciones	Instructions / Descripción
1	Horizontal operation / Operación horizontal	0-255
2	Horizontal fine-tune / Ajuste fino horizontal	0-255
3	Vertical operation / Operación vertical	0-255
4	Vertical fine-tune / Ajuste fino vertical	0-255
5	Color	0-9 White / Blanco
		10-139 Color selection / Selección de color
		140-255 Automatic color change from slow to fast / Cambio de color automático de lento a rápido
6	Gobo	0-7 White / Blanco
		8-63 Fixed gobo / gobo fijo
		64-127 Shaking gobo / Gobo agitado
		128-255 Automatic change pattern from slow to fast / Patrón de cambio automático de lento a rápido
7	Strobe / estroboscópico	0-255
8	Dimming / Atenuación	0-255
9	Motor speed / Velocidad del motor	0-255 from fast to slow / de rápido a lento
10	Automatic mode / Modo automatico	0-59 Other channels function / Función de otros canales
		60-84 Automatic mode3 / Modo automático3
		85-109 Automatic mode2 / Modo automático2
		110-134 Automatic mode1 / Modo automático1
		135-159 Automatic mode0 / Modo automático0
		160-184 Voice-control mode3 / Modo de control por voz3
		185-209 Voice-control mode2 / Modo de control por voz2
		210-234 Voice-control mode1 / Modo de control por voz1
		235-255 Voice-control mode0 / Modo de control por voz0
11	Reset	250-255 (SS)
12	Light strips	5-109 Color selection/Selección de color
		110-255 Color auto operation/Operación automática de color